

mattex/woodec

## RICHTIG REINIGEN, ABKLEBEN, ABDICHTEN

Sie haben sich für eine moderne, hochwertige mattex/woodec Folie entschieden. **Damit Sie lange Freude daran haben, beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise:**

- > Für die Entfernung von normalen Verschmutzungen reicht in der Regel ein feuchtes Baumwoll- oder Microfasertuch, im Fall von stärkerer Verschmutzung in Verbindung mit einer Seifenlauge.
- > Je nach Verschmutzung kann der Einsatz spezieller Reinigungsmittel erforderlich sein. Bitte beachten Sie unsere Produktempfehlungen und Reinigungshinweise, die auf internen Untersuchungen des Folienherstellers basieren.
- > Keine Reinigung bei direkter Sonneneinstrahlung.
- > Vor dem Reinigungsvorgang unbedingt Reinigungsmittel an einer nicht sichtbaren Stelle testen.
- > Für die Reinigung immer ein Baumwoll- oder Microfasertuch und keine scheuernden Reinigungshilfsmittel verwenden.
- > Reinigungshilfsmittel immer entlang des Profils bewegen.
- > Keine trockenen Hilfsmittel verwenden, sondern immer mit den empfohlenen Reinigungsmitteln befeuchten.
- > Reinigungsfläche nach der Reinigung mit reichlich warmem Wasser spülen und anschließend vollständig trocken wischen.
- > Eine nicht fachmännische Anwendung von Reinigungs- und Hilfsmitteln kann zur Zerstörung der Folie führen.



**Aufgrund der Mattigkeit der Folie haften nicht alle Kleber, Dichtstoffe u.ä. Wir empfehlen Ihnen folgende Produkte:**

- > Für Ablebearbeiten: PVC Klebeband Type HS 51013 der Honer Industrietechnik
- > Anputzleisten empfehlen wir von folgenden Herstellern: Würth, Protector, 3ks
- > Für die Abdichtung wurden folgende Produkte auf Haftung und Verträglichkeit erfolgreich getestet:

<b>Triflex ProDetail</b>	Vorherige Reinigung mit dem Triflex Reiniger
<b>OTTOSEAL M 360*</b>	Hybriddichtstoff für Hochbau/Anschlussfugen
<b>OTTOSEAL S 120*</b>	Premium-Glasfalz-Silikon
<b>OTTOSEAL S 730*</b>	Anschlussfugen-Silikon für die RAL-Montage außen

\*) jeweils in Verbindung mit dem Clean Primer 1101 oder 1226

**WIR EMPFEHLEN DIE  
FOLGENDEN REINIGUNGSMITTEL:**

	Seifenlauge	Weiss Chemie CL 360.110	Weiss Chemie CL 360.170	Weiss Chemie CL 360.180	Weiss Chemie CL 300.150	Ika Chemie Planofix HB	Heinrich König Ökoreiniger	Fenoplast Fenosol S20	Soudal PU Bauschaumentferner
Vielzweckfett	x	x							
Feinmechanik-Öl	x	x							
Holzbeize		x	x	x		x			
Kalkmörtel		x	x	x		x			
Gips		x	x	x		x			
Zementmörtel		x	x	x		x			
Holzimprägnierung								x	
Streichkalk		x	x	x		x	x		
Dispersionsfarbe					x				
Bauschaum									x
Acrylfarbe					x			x	



Bitte beachten Sie unbedingt die Anwendungsempfehlungen der Hersteller.

Für hier nicht genannte Verunreinigungen verweisen wir auf die Reinigungsempfehlung des Folienherstellers. Hier geht es zu der aktuellsten Tabelle:

[https://continental-ssl.mediavalet.com/portals/Reinigungsempfehlung\\_ExteriorFilms](https://continental-ssl.mediavalet.com/portals/Reinigungsempfehlung_ExteriorFilms)

